Horloge murale radio-pilotée

avec éclairage automatique du cadran

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette horloge murale radio-pilotée. Une horloge pratique qui s'illumine d'un éclairage discret à la tombée de la nuit. Pour lire l'heure aussi bien le jour que la nuit ! La lumière est assez douce pour ne pas vous réveiller. L'horloge peut ainsi être utilisée même dans une chambre à coucher. Son design "horloge de gare" s'intègre également dans une cuisine ou une salle de bains.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Horloge murale radio-pilotée
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)
4 piles AA (1,5 V)

Caractéristiques techniques
- Tension de fonctionnement : 1,3 à 1,7 V
- Température ambiante : 0 à 55 °C
- Piles : LR6 / type AA (Mignon)
- Recherche du signal : 12 fois par jour

Mise en marche
- Insérez 4 piles de type AA dans les compartiments situés à l'arrière de l'horloge. Ce faisant, veillez absolument à respecter la polarité. Les aiguilles se placent alors automatiquement sur la position 12h00.
- L'horloge reçoit l'heure actuelle par ondes radio, et se règle sur cette heure. Ce processus peut nécessiter jusqu'à 10 minutes. Si l'horloge ne capte pas de signal, le réglage sera retenté à la prochaine heure pleine. Si, après 14 tentatives, l'horloge ne capte toujours aucun signal, elle passe automatiquement en mode de fonctionnement Quartz. Dans ce cas, déplacez l'horloge car un élément empêche son bon fonctionnement (mur trop épais, téléviseur ou autre source d'ondes radio).

Déclenchement manuel de la réception
Si l'heure affichée n'est pas correcte, vous pouvez déclencher manuellement la recherche du signal radio. Pour ce faire, appuyez sur la touche "REC", située au dos de l'horloge, pendant 3 secondes. Si un signal radio est reçu, l'horloge se règle automatiquement sur l'heure correcte. Si aucun signal radio n'est reçu, l'horloge revient à l'heure affichée en dernier.

Réglage manuel de l'heure
Pour régler l'heure indépendamment d'un signal radio, appuyez sur la touche "M.SET", située à l'arrière de l'horloge, pendant environ 3 secondes. Chaque nouvelle pression sur la touche "M.SET" fait avancer l'aiguille des minutes d'une minute. Pour faire défiler les minutes plus rapidement, maintenez la touche appuyée.

Réglage de l'éclairage automatique
Sur la face arrière de l'horloge murale se trouve un commutateur. Celui-ci vous offrent trois possibilités de réglage :
OFF : L'éclairage est toujours éteint.
ON : L'éclairage est toujours allumé.
AUTO : L'horloge s'allume automatiquement dans l'obscurité.

Réinitialiser l'horloge
Sur la face arrière de l'horloge se trouvent deux contacts. Reliez-les avec un petit tournevis afin de réinitialiser l'horloge à ses réglages d'origine.

Alimentation secteur
À la place des piles, l'horloge peut être alimentée sur le secteur, et ce à l'aide d'un adaptateur secteur 4,5 V (non fourni). Pour ce faire, branchez un adaptateur secteur à la prise située sous le commutateur de l'éclairage.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7088 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15.07.2015

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 – 15.07.2015 – MB//BS//MR